

	Prosedyrer og prosesser og mål		
	Instruks		
	Innehavere av sikkerhetskort (Linea/Tensio DI)		
	ID: ID11419	Versjon:1.00	EK-Ansvarlig: Fredrik Høiland Sørensen
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 01.07.2026	Gyldig til: 01.07.2028	Godkjent av: Johan G. Hernes
Opplysninger fra Linea legges inn her manuelt	ID i Linea		Dokumentansvarlig i Linea
			Godkjent av i Linea

1. Formål

Instruksen skal sørge for at ferdsel og opphold på eller nær ved høy- og lavspenningsanlegg skjer på en sikker måte.

2. Omfang

Instruksen gjelder for alt opphold og arbeid i nettselskapets anlegg, og for alle som har sikkerhetskort.

3. Definisjoner

Dersom det er nødvendig, beskrives de ulike definisjoner.

- PVU – Personlig verneutstyr
- FSE – Forskrift om arbeid i og drift av elektriske anlegg
- LFS – Leder for sikkerhet
- AFA – Ansvarlig for Arbeid

4. Ansvar og myndighet

Driftsleder er ansvarlig for å vedlikeholde denne instruksen.

Alle som har sikkerhetskort er pliktig til å følge denne instruks.

5. Beskrivelse

Helse og sikkerhet

Krav til verneutstyr/bekledning:

- Ihht gjeldende prosedyre
-

Risikoer:

- Strømgjennomgang
- Kortslutning/Lysbue

Kompetansekrav

- Årlig kurs i FSE
- Årlig gjennomgang av førstehjelp

Ytre miljø

- Ingen risiko for ytre miljø

6. Oppgave/fremgangsmåte

Innehaver av sikkerhetskort skal:

- ha inngående kunnskap om FSE og kjennskap til nettselskapets instruks, sett i forhold til aktuelle oppgaver i anlegget.
- gjennomføre årlig lovpålagt opplæring.

- påse at gyldighetsdato og godkjenninger i sikkerhetskortet er i samsvar med arbeidet som skal utføres.

Opphold i høyspenningsanlegg er alltid forbundet med en viss fare. Unødvendig opphold i anlegget er derfor ikke tillatt. Ved opphold i transformatorstasjoner (regionalnett) skal Driftssentralen varsles ved ankomst og ved avreise. Varsling skal fortrinnsvis skje ved digitale løsninger.

Alle skal kunne legitimere seg med gyldig sikkerhetskort ved opphold i nettselskapets høyspenningsanlegg. Personer uten sikkerhetskort skal ledsages av person med ledsagingstillatelse.

Alle som ferdes i anlegg er pliktig til å rapportere avvik i bedriftens avvikssystem. Dette gjelder både for HMS og tekniske avvik.

Anlegg som er ansett som farlige å ferdes i er merket særskilt. Slike anlegg skal man ikke ferdes i uten at det er gjort særlige tiltak.

Alle som oppholder seg eller arbeider i nettselskapets anlegg skal benytte pålagt verneutstyr. Hvilket verneutstyr som skal benyttes, vil være avhengig av virksomhetens egen prosedyre og nettselskapenes minimumskrav.

Personer som ikke følger gitte påbud eller bestemmelsene i FSE eller nettselskapenes instruks vil bli vist bort fra anlegget. Alle har plikt til å rapportere uregelmessigheter til aktuelt nettselskap gjennom avvikssystem. Akutte hendelser rapporteres til Driftssentralen.

Adgangstillatelse gir ingen rett til å igangsette noen form for arbeid.

Alle som forlater et høyspenningsanlegg har et særskilt ansvar for å kontrollere at dette er forsvarlig lukket og låst. Er det flere tilstede, skal låsing alltid fysisk kontrolleres av en person i tillegg til den som låser (sidemannskontroll).

Dersom låser eller låsemekanismer ikke fungerer slik de skal, skal dette utbedres før man forlater anlegget. Dersom ikke dette er mulig med de midler man har til rådighet, skal det leveres skriftlig avvik i relevant system.

Vedlegg:

Referanser: