

	□		
	Instruks		
	Instruks for Faglig ansvarlig for installatører som leverer tjenester i Tensio sine anlegg		
	ID: ID09682	Versjon:5.00	EK-Ansvarlig: Rolf Hilstad
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 02.01.2025	Gyldig til: 02.12.2027	Godkjent av: Johan G. Hernes

1. Hensikt og omfang.

Instruksen beskriver krav og pliker for **Faglig ansvarlig (Installatøren)** som utfører oppdrag i Tensio sitt lavspent forsyningsanlegg.

2. Ansvar og myndighet/berørte og grensesnitt/spesielle forhold.

For utførelse av tjenester i Tensio sine anlegg skal Rammeavtale for entreprenørtjenester i LS-nett være underskrevet med tilhørende signerte tilleggsdokumenter til avtaledokumentet.

Installatøren er faglig ansvarlig for alt arbeid som utføres i Tensio sitt lavspennings forsyningsanlegg, referert til norsk lov, forskrift samt Tensio sine interne instruks knyttet til aktuelt arbeid.

Installatøren er ansvarlig for at relevant personell tilfredsstiller kravene i FEK. Dokumentasjon av opplæringskurs, fagbrev, klareringer med mer skal være registrert i installatørens internkontrollsystem. Det er en fordel at det i tillegg dokumenteres begrunnelse for egnethet/delegert myndighet.

- Elektriker, montør gr. L, Montør gr. A eller Energimontør. For montasje av måler kreves spesiell opplæring for Energimontør eller Montør gr. A.
- Personell er egnet for å utføre AFA-rollen.
- Har gjennomført årlig opplæring iht. FSE krav (FSE, Førstehjelp).

Forutsetningen for å gi godkjenning

- Registrert og godkjent i DSB sitt enhetsregistert for forsyningsanlegg lavspenning.
- Kompetansekravet i Vedlegg D01– HMS og kompetansekrav til rammeavtale for entreprenørtjenester i LS-nett er gjennomgått.

3. Beskrivelse.

Faglig ansvarlig hos Installatøren

- Er ansvarlig for at det ikke utføres arbeid utover det som er beskrevet i Avtalen.
- Er ansvarlig for at alle som utfører arbeid på vegne av Installatøren er registrert med de nødvendige bemyndigelser og sørge for at de har gyldig HMS-kort (ByggID kort).
- Skal sørge for at det kun benyttes kvalifisert personell (*montører*) som har deltatt i opplæring, bestått opplæring, har mottatt Tensio sine instruks og sørger for at disse etterleves.
- Er ansvarlig for å ha rutiner for personell som slutter. Merk! Varsel sendes til representant hos Tensio, slik at tilganger kan slettes.
- Er ansvarlig for at §10 FSE og SJA (Sikker Jobb Analyse) blir lagt til grunn for arbeidet og at dette dokumenteres i installatørens internkontrollsystem.
- Skal påse at avvik med personskader oppstått under oppdrag for Tensio meldes til Tensio i form av innlasting av avviksrapport fra installatørens avvikssystem på våre hjemmesider (<https://ts.tensio.no/> under fane Proff).
- Sørge for å ha etablert rutine for at dokumentasjon utføres iht. Avtalen og er Tensio i hende når anlegget spenningsettes eller ved fullføring av oppdraget.

Skulle det oppstå nødsituasjoner eller behov for akutt rapportering av feil i netteiers anlegg kan Faglig ansvarlige/Montør kontakte Tensio sin Driftssentral via gjeldende telefon nr. oppgitt på våre hjemmesider (<https://ts.tensio.no/>).

Ved alvorlige eller gjentakende avvik kan Tensio trekke tilbake enkelte adgangstillatelser eller trekke hele avtalen med Installatør.

Fravik

Fravik fra denne instruks må være godkjent av Driftsleder i Tensio TS og kommunikasjonen for eventuelle fravik sendes til driftsleder.ts@tensio.no.

Sted & dato

Firmanavn (BLOKKBOKSTAVER)

Installatørens underskrift
(faglig ansvarlig)

Vedlegg:

Her listes evt. vedlegg til dokumentet, om det er egne dokumenter i EK (Linker legges inn)

Referanser:

Her legges henvisninger