

	Interne standarder		
	Rammeverk		
	Tensio nettkursportal (Didac)		
	ID11026	Versjon:2.00	EK-Ansvrlig: Silje Hustad Nilsen
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 11.02.2026	Gyldig til: 11.02.2028	Godkjent av: Stortiset, Lene Fjærvik

## 1. Hensikt og omfang.

Alle installasjonsbedrifter som ønsker å utføre stikkledning og måleroppsett/nedtak for Tensio må være prekvalifisert. For å bli prekvalifisert må Installatører, planleggere, montører og kontorpersonell gjennom en opplæring «Tensio TS nettkursportal»

## Elsmart nettkursportal

*Tensio* har i samarbeid med en rekke andre nettselskap utarbeidet nettbaserte opplæringsprogram for installatørvirksomheter. Programmene, som inneholder både nettkurs og tester, gir deg en grunnleggende innføring i ulike funksjoner i Elsmart, og en mer detaljert gjennomgang av prekvalifiseringsordningen.

### Opplæringsprogrammene er inndelt i følgende målgrupper:

- Installatører/faglig ansvarlig
- Saksbehandler
- Montør
- Fakturering

**Slik fungerer det** Hvert enkelt bruker må registrere seg i **Tensio nettskole**. Når du har gjort det vil riktig program ligge tilgjengelig for deg under *Mine kurs og opplæringsprogram*.  
MERK Alle vil være unike brukere i løsningen.

1. [Klikk her](#) for å komme til registreringsskjema
2. Legg inn fornavn, etternavn, epost og mobil.
3. Deretter må du velge: a. Stillingsbetegnelse (skriv inn og søk: *Installatør, Montør, Saksbehandler* eller *Faktura*)  
b. Arbeidsgiver (skriv inn og søk, f.eks *Elektro 24 AS*)
4. Sjekk om opplysningene om deg er korrekte, og deretter bekreft. Du får til sendt en kode pr. SMS som du legger inn.
5. Deretter får du tilsendt (epost) informasjon om adresse, brukerID og passord.
6. Logg deg på løsningen (angi et personlig passord), bekreft ift personvern, og klikk deretter på *Mine kurs og opplæringsprogram* for å starte opplæringen.

Avtalen om prekvalifiseringsordningen vil bli fornyet snarlig og denne avtalen vil stille krav til å ha gjennomført E-læringskursene som også må være bestått.